MODE D'EMPLOI

CODE ARTICLE	REFERENCE USINE	DESIGNATION
48617	B30	CELLULE REFRIGERANTE
48620	B30-20	
48621	B30-24	

Pour la mise en service de ses appareils ainsi que pour son service après-vente
BIOBLOCK SCIENTIFIC a choisi AVANTEC.

AVANTEC SIEGE

Bd Sebastien Brant
Parc d'Innovation
67400 ILLKIRCH
Tel : 88 66 67 24
Fax : 88 67 01 76

AVANTEC ILE DE FRANCE

5 bis rue du Pont des Halles
94150 RUNGIS
Tel : 45 12 30 30
Fax : 45 12 30 33

AVANTEC RHONE ALPES

Tel : 72 02 95 45
Fax : 72 02 98 84

AVANTEC MIDI PYRENEES

Tel : 61 44 02 89
Fax : 61 44 13 42

AVANTEC PROVENCE COTE D'AZUR

Tel : 91 27 12 25
Fax : 91 27 13 49

AVANTEC NORD

Tel : 20 47 19 71
Fax : 20 47 12 16

NOVODIRECT GMBH

Tel : 07851 7069
Fax : 07851 75362

BIOBLOCK SCIENTIFIC SUISSE

Tel : 061 9013700
Fax : 061 9013776

No. FRY 02

date : 06/95

MFRY.02
Cellules réfrigérantes - 20°C

48620
621

MODE D'EMPLOI

B 30 - 20

Cellules réfrigérantes de paillasse avec porte vitrée pour des températures de travail allant jusqu'à - 20°C. La porte vitrée permet d'observer les matières congelées (plantes, cellules, bactéries, résines) sur le lieu de travail. Pour des essais à différentes températures, 4 cellules au maximum peuvent être disposées les unes au-dessus des autres.

Chambre de congélation

en acier spécial inoxydable 1.4541 sans encastrements, ce qui facilite le nettoyage. Portes vitrées transparentes.

Groupe frigorifique

Circuit de réfrigération totalement hermétique, par conséquent pas d'entretien.

Régulation de la température

Thermorégulateur électronique à deux positions avec affichage numérique et ajustage de la valeur de consigne, sonde PT 100 incorporée. Précision de réglage + 1°C.
Le thermorégulateur indique la valeur réelle. Pour régler la valeur de consigne, appuyer sur le bouton de gauche qui permet l'affichage de la valeur de consigne. Régler alors la valeur de consigne en tournant le bouton de droite.

Mise en service

Mettre la prise mâle dans la prise femelle avec protection par mise à la terre. Les informations concernant la tension, l'intensité et la fréquence sont données sur la plaque signalétique. Mettre l'interrupteur de fonctionnement de l'appareil en position marche et vérifier que le ventilateur fonctionne bien. Le thermorégulateur indique la valeur réelle. Régler la valeur de consigne selon la procédure décrite ci-dessus.

Accessoires

Une étagère en acier inoxydable réf. 48616 ainsi que les cuvettes correspondantes sont disponibles en option. Pour la taille, consulter le catalogue BIOBLOCK.

Sous réserve de modifications techniques.